

# Aufbauanleitung Park Sitzbank

Die 40cm breite Bohle ist die Sitzfläche.  
Legen Sie die Sitzfläche mit der schöneren Seite nach unten auf den Boden oder auf einen Tisch. Platzieren Sie das Gestell auf der Unterseite der Sitzfläche mit den Füßen nach oben. Sie schauen jetzt auf die Unterseite der Bank. Auf unseren Bildern haben wir die Füße im Abstand von 15 cm von der Außenkante platziert. Dieses Maß können Sie aber auch nach Ihren Wünschen verändern. Des Weiteren haben 2 cm Abstand gelassen zwischen der Sitzfläche und dem Rückenlehnenhalter. Kleben Sie nun die Pads auf die Unterseite der Füße. Verschrauben Sie das Gestell an der Bohle mit den mitgelieferten Schrauben. 2 Schrauben pro Seite.

Drehen Sie die Bank um, sodass die Bank auf den Füßen steht.

Um die Sitzfläche zu positionieren, können Sie zwei Schraubzwingen zur Hilfe nehmen. Die Höhe ist flexibel. Wir montieren die Rückenlehne 5,5 cm höher als der Rückenlehnenhalter.

Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise:

<https://hpawlikgmbh.de/hinweise.html>

